

# Anneaux & Recharges SUPRANITE® NGN 02 AS (IM)

## AVANTAGES

- ➔ Le ruban SUPRANITE® NGN 02 AS est la référence en Ruban Graphite PMUC.
- ➔ C'est ce ruban SUPRANITE® NGN 02 AS qui constitue les anneaux et recharges SUPRANITE®.
- ➔ Les anneaux et recharges en SUPRANITE® NGN 02 AS sont homologués PMUC - Produits et Matériaux Utilisables en Centrale par EDF.



## CONSTRUCTION-COMPOSITION

Le ruban SUPRANITE® NGN 02 AS peut être utilisé en recharges. Les recharges SUPRANITE® NGN 02 AS IM sont composées d'anneaux en SUPRANITE® NGN 02 AS avec insert métallique, placés entre deux anneaux anti-extrusion en SUPRANITE® PACKING 242 CP AS ou autre SUPRANITE® PACKING si nécessaire. La confection des anneaux se fait avec du ruban SUPRANITE® NGN 02 AS de largeur égale à 2 à 3 fois la largeur de l'anneau à obtenir. Afin de confectionner l'anneau, nous utilisons un procédé d'enroulement du ruban, emboîté dans un moule. Une force est appliquée sur le moule, c'est l'application de cette force qui permet d'obtenir un anneau. La force à appliquer sur le moule est calculée en fonction de la pression du fluide à étancher.



## DOMAINES D'APPLICATIONS

Les recharges SUPRANITE® NGN 02 AS (IM) sont utilisées sur robinets et clapets des circuits primaires, secondaires et annexes. Une variante permet de les utiliser en garnitures de pompes ou d'appareils de régulation.





## INDUSTRIES CONCERNÉES



Énergie Nucléaire

## HOMOLOGATIONS

Les anneaux et recharges en SUPRANITE® NGN 02 AS sont tous homologués PMUC - Produits et Matériaux Utilisables en Centrale par EDF :

	N°17-0195	Anneau Supranite NGN 02 AS IM
	N°17-0197	Anneau Supranite NGN 02 AS
	N°17-0264	Recharge NGN 02 AS + 242 CP AS
	N°17-0265	Recharge NGN 02 AS IM + 242 CP AS

## CONDITIONNEMENT

Afin de commander des recharges SUPRANITE® NGN 02 AS complètes, il y a un certain nombre de renseignements à nous communiquer :

- le diamètre intérieur de la boîte à garniture
- le diamètre de la tige
- la pression du fluide à étancher
- les bagues fermées ou ouvertes
- la profondeur de la boîte à garniture

Nous vous invitons à contacter directement notre équipe technique pour plus de renseignements.



A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris  
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.

Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis. N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.

Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :



N°130916.101 Rev C